



**OGNI CONFEZIONE
CONTIENE**

4 m di tubo AISI 304
n. 20 dadi di raccordo OT58
n. 20 semilune di bloccaggio
n. 20 guarnizioni
n. 1 utensile per cartellatura

**EACH BOX
CONTAINS**

4 AISI 304 metres of hose
no. 20 OT58 union nuts
no. 20 blocking half-moons
no. 20 washers
no. 1 tool for installation

CODICE ITEM	DN (mm)	Dado Nut	Descrizione Description	PN (Bar)	Raggio Radius (mm)
H12K4000	12	1/2"	Kit Sitejolly	15	26
H16K4000	16	3/4"	Kit Sitejolly	10	34

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Fig. 1



Fig. 1 – Ecco il necessario per eseguire un allaccio acqua FAI DA TE rapido, facile e sicuro.

That's all you need to make a DO IT YOURSELF fast, easy and safe water connection.

Fig. 2



Fig. 2 – Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata con una tagliatubi.

Cut the hose at the requested length using a hose-cutter.

Fig. 3



Fig. 3 – Inserire in una estremità del tubo prima il dado di raccordo, poi la semiluna di bloccaggio nell'ultima o nella penultima gola del tubo. Chiudere la semiluna fino al contatto delle 2 estremità aperte.

Insert in one side of the hose the union nut first, then the blocking half-moon in the last or second-last groove of the hose. Close the half-moon till the 2 open ends touch each other.

Fig. 4



Fig. 4 – Accostare il dado alla semiluna, inserire l'utensile schiacciante e avvitarlo sino in fondo in modo da determinare la schiacciatura dell'onda.

Push the nut close to the halfmoon, insert the pressing tool and screw it to the end as to determine the smashing of the wave.

Fig. 5



Fig. 5 – Svitare l'utensile schiacciante. Ripetere l'operazione anche per l'altra estremità del tubo. A questo punto è possibile eseguire il collegamento usando la guarnizione fornita.

Unscrew the pressing tool. Repete the same operation for the other edge of the hose. Now you can realize the connection using the supplied washer.